

# デジタルサーボプレス

## DSP メインシステム

### 表示パネル 取扱説明書



第1版 作成 2007年 2月



**第一電通株式会社**

岐阜県可児市大森690-1

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

URL : <http://www.daiichi-dentsu.co.jp>

E-mail : [sales@daiichi-dentsu.co.jp](mailto:sales@daiichi-dentsu.co.jp)



改訂履歴

改訂日付	マニュアル番号	改訂内容
2007/02/05	S0140099A	第 1 版

# Memo

# 目 次

---

## 第 1 章 概要

1-1	機能概要 .....	1-1
-----	------------	-----

## 第 2 章 仕様・配線


2-1	タッチパネル表示器の仕様 .....	2-1
2-2	配線 .....	2-3

## 第 3 章 画面説明

3-1	【動作結果リスト】 .....	3-1
3-2	【メイン データ】 .....	3-2
3-3	【動作結果詳細】 .....	3-3
3-4	【プレスパラメーター編集】 .....	3-4
3-5	【荷重カーブ表示】 .....	3-6
3-6	【動作結果判定ランプ表示】 .....	3-6
3-7	【BYPASS 軸選択】 .....	3-7

# Memo

サーボプレスDSPメインシステムの動作結果データや荷重カーブなどをタッチパネル表示器に表示します。




## 1-1 機能概要

動作結果データをリスト形式・詳細形式でモニター表示できます。

メインメニュー リスト選択				
【1～5軸：動作結果リスト】				
	判定荷重	判定距離	サイクル時間	判定
1軸	12.3	123.456	12.3	ACCEPT
2軸	12.3	123.456	12.3	REJECT
3軸				
4軸				
5軸				

メインメニュー 軸選択				
【1軸：動作結果データ】				
パラメーター	1	判定	ACCEPT	
プレスモード	0010	判定荷重	12.3	
サイクル時間	12.3	判定距離	123.456	
負荷率	12	最終荷重	12.3	
異常コード		最終距離	123.456	

荷重カーブを表示できます。



プレスパラメーターを編集できます。(ダウンロードはパスワード入力が必要です。)

メインメニュー パラメーター

【プレスパラメーター編集】

軸No. 選択	パラメーターNo. 選択
1	1

【注意!!】  
ダウンロードを実行すると  
動作が変更される可能性があります。

アップロード ダウンロード

メインメニュー パラメーター

【荷重 (1/5)】

軸No.	パラメーターNo.	00:MODE	10:CAL
1	1	***	*****
11:FIN HI	*****	19:RATE CHG	*****
12:LO	*****	20:TM CONT	*****
13:HI	*****	21:RETURN	*****
14:TARGET	*****	22:CHK1	*****
15:INT CHK	*****	23:CHK2 LO	*****
16:SP1 ST	*****	24:CHK2 HI	*****
17:SP2 ST	*****	25:CHK3 LO	*****
18:MEAS ST	*****	26:CHK3 HI	*****

動作結果の判定をランプ表示できます。

メインメニュー

【動作結果判定ランプ表示】

1軸 ACCEPT	2軸	3軸	4軸	5軸
6軸	7軸	8軸	9軸	10軸

BYPASS(軸切)状態にする軸を選択できます。

メインメニュー 【BYPASS軸選択】


1軸 RUN	6軸 RUN
2軸 BYPASS	7軸 RUN
3軸 RUN	8軸 RUN
4軸 RUN	9軸 RUN
5軸 RUN	10軸 RUN
解 除	



## 2 -1 タッチパネル表示器の仕様

デジタル社製 Pro-face GP2301-SC41-24V

定格電源	DC24V
電圧許容範囲	DC19.2～28.8V
消費電力	22W 以下
許容瞬停時間	10ms 以内
絶縁耐力	AC1000V 20mA 1 分間（充電部端子と FG 端子間）
絶縁抵抗	DC500V 20M 以上（充電部端子と FG 端子間）
使用周囲温度	0～50
保存周囲温度	- 20～60
使用周囲湿度	10～90%RH（但し、湿球温度 39 以下。結露のないこと）
保存周囲湿度	10～90%RH（但し、湿球温度 39 以下。結露のないこと）
耐振動	JIS B 3501. IEC61131 2 に準拠 断続的な振動がある場合 10～ 57Hz 0.075mm, 57～ 150Hz 9.8m/s <sup>2</sup> 連続的な振動がある場合 10～ 57Hz 0.035mm, 57～ 150Hz 4.9m/s <sup>2</sup> X、Y、Z 各方向 10 回（80 分間）
耐ノイズ	ノイズ電圧：1000Vp p パルス幅：1μs 立ち上がり時間 1ns （ノイズシミュレータによる）
耐静電気放電	6kV（IEC61000 4 2 レベル 3）
腐食性ガス	腐食性ガスのないこと
接地	D 種接地
保護構造	JEM1030 IP65f 相当、NEMA#250 TYPE 4X/12
外形寸法	W171 × H138 × D60mm
質量	約 1.2kg
冷却方式	自然空冷




【通信仕様】 変更できません。

通信方式	R S 4 2 2
データ	8ビット
パリティ	無し
ストップビット	2ビット
通信速度	3 8 4 0 0 BPS

## 2 -2 配線


### メインユニット

### タッチパネル表示器



OMRON  
コネクタ : XM2D - 0901  
ケース : XM2S - 0913  
(インチねじ #4 40UNC)

OMRON  
コネクタ : XM2A - 2501  
ケース : XM2S - 2511  
(ミリねじ M2.6×0.45)



Memo

## 3 -1 【動作結果リスト】

電源投入時、最初に表示される画面です。

1画面あたり5軸分の動作結果データ [ 判定荷重 ] [ 判定距離 ] [ サイクル時間 ] [ 判定 ] を表示します。

メインメニュー リスト選択 ▲				
【6～10軸：動作結果リスト】				
メインメニュー リスト選択 ▼ 判定				
【1～5軸：動作結果リスト】				
	判定荷重	判定距離	サイクル時間	判定
1軸	12.3	123.456	12.3	ACCEPT
2軸	12.3	123.456	12.3	REJECT
3軸				
4軸				
5軸				

判定荷重	荷重上下限判定時の荷重値(KN)を表示します。
判定距離	距離上下限判定時の距離値(mm)を表示します。
サイクル時間	パラメーター毎のプレス動作開始から終了までの時間(sec)を表示します。
判定	<p>プレス動作結果の判定を表示します。</p> <p>ACCEPT : プレス動作が正常に終了しました。</p> <p>REJECT : プレス動作で上下限範囲外になりました。</p> <p>STOP : プレス動作中に非常停止しました。</p> <p>BYPASS : プレス動作中に軸切(BYPASS)停止しました。</p> <p>START OFF : プレス動作中にスタート信号がOFF になりました。</p> <p>CW / CCW : プレス動作中にCW/CCW リミット停止しました。</p> <p>A** : プレス動作中に異常停止しました。(アブノーマル番号表示)</p>

メインメニュー	リスト選択
メインメニュー	×
メインデータ	プレスパラメーター編集
動作結果リスト	荷重カーブ表示
動作結果詳細	動作結果判定ランプ表示
	BYPASS軸選択

メインメニュー	リスト選択
1～5軸動作結果リスト	×
6～10軸動作結果リスト	

### 3 -2 【メイン データ】

メインメニュー

07/01/26 14:20

【メイン データ】

サイクルカウント

12345

シーケンス番号


1


総合判定

ACCEPT

サイクルカウント	シーケンス動作を実行した回数を表示します。
シーケンス番号	シーケンス動作を実行した番号を表示します。（ 1 ～ 3 2 ）
総合判定	<p>シーケンス動作結果の総合判定を表示します。</p> <p>ACCEPT : 全てのプレス動作が正常に終了しました。</p> <p>REJECT : プレス動作で上下限範囲外になりました。</p> <p>ABNORMAL : シーケンス動作中に異常停止しました。</p> <p>STOP : シーケンス動作中に非常停止しました。</p> <p>BYP. STOP : プレス動作中に軸切(BYPASS)停止しました。</p> <p>START OFF : シーケンス動作中にスタート信号がOFF になりました。</p> <p>ABN. STOP : プレス動作中にサーボプレス異常停止しました。</p> <p>シーケンス動作スタート時に異常が発生した場合はその内容を表示します。</p> <p>原点サーチ未完了</p> <p>未接続軸あり</p> <p>サーボプレス異常</p> <p>シーケンス軸番号未設定</p> <p>シーケンス未設定</p> <p>シーケンスプログラム異常</p>


## 3 -3 【動作結果詳細】




パラメーター	動作したパラメーター番号を表示します。(1～32)
プレスモード	<p>動作したパラメーターのプレスモード(4桁)を表示します。</p> 
サイクル時間	パラメーター毎のプレス動作開始から終了までの時間(sec)を表示します。
負荷率	<p>動作終了時のサーボプレス負荷率(%)を表示します。</p> <p>100(%)で「過負荷異常」になります。</p>
異常コード	<p>プレス動作中に異常停止した時、アブノーマル番号(1桁) + サブコード(2桁)を表示します。</p> <p>(例) 0810 アブノーマル番号: 8 サブコード: 10 「過負荷異常」</p>
判定	<p>プレス動作結果の判定を表示します。</p> <p>ACCEPT : プレス動作が正常に終了しました。</p> <p>REJECT : プレス動作で上下限範囲外になりました。</p> <p>STOP : プレス動作中に非常停止しました。</p> <p>BYPASS : プレス動作中に軸切(BYPASS)停止しました。</p> <p>START OFF : プレス動作中にスタート信号がOFFになりました。</p> <p>CW / CCW : プレス動作中にCW/CCW リミット停止しました。</p> <p>A** : プレス動作中に異常停止しました。(アブノーマル番号表示)</p>
判定荷重	荷重上下限判定時の荷重値(KN)を表示します。
判定距離	距離上下限判定時の距離値(mm)を表示します。
最終荷重	加圧動作終了時の荷重値(KN)を表示します。
最終距離	加圧動作終了時の距離値(mm)を表示します。

## 3 -4 【プレスパラメーター編集】

選択した軸 No. (1 ~ 10)、パラメーター No. (1 ~ 32) のプレスパラメーターをアップロード / ダウンロードすることができます。(ダウンロードはパスワード入力が必要です。当社までお問い合わせください。)



軸 No. 選択	アップロードまたはダウンロードする軸 No. を入力します。(1 ~ 10) 軸 No. をタッチするとテンキーを表示します。
パラメーター No. 選択	アップロードまたはダウンロードするパラメーター No. を入力します。(1 ~ 32) パラメーター No. をタッチするとテンキーを表示します。
アップロード	このスイッチをタッチすると選択した[軸 No.][パラメーター No.]のプレスパラメーターを軸ユニットから読み出して【荷重 (1/5)】を表示します。
ダウンロード	このスイッチをタッチするとパスワード入力画面を表示します。 入力したパスワードが正しければ【ダウンロードウィンドウ】を表示します。 さらに[ダウンロード]スイッチをタッチすると選択した[軸 No.][パラメーター No.]のプレスパラメーターを軸ユニットへ書き込みます。





メインメニュー パラメーター	
【 距離 (2/5) 】	
軸No.	パラメーターNo.
1	1
30:FIN HI	*****
31:LO	*****
32:HI	*****
33:TARGET	*****
34:JUG LOAD	*****
35:APPROACH	*****
36:INT CHK	*****
37:SP1 ST	*****
38:SP2 ST	*****
39:DETECT S	*****
40:DETECT E	*****
41:RETURN	*****
42:CHK1 LO	*****
43:CHK1 HI	*****
44:CHK2 ST	*****
45:CHK2 END	*****


メインメニュー パラメーター	
【 距離 (3/5) 】	
軸No.	パラメーターNo.
1	1
46:CHK3 ST	*****
47:CHK3 END	*****
50:ADV ON	*****
51:ADV OFF	*****
52:RET ON	*****
53:RET OFF	*****

メインメニュー パラメーター	
【 時間 (4/5) 】	
軸No.	パラメーターNo.
1	1
60:SLOW ST	*****
61:LOAD HOLD	*****
62:TM CONT	*****

メインメニュー パラメーター	
【 速度 (5/5) 】	
軸No.	パラメーターNo.
1	1
70:SLOW ST	*****
71:APPROACH	*****
72:SEARCH	*****
73:PRESS 1	*****
74:PRESS 2	*****
75:DECOMP	*****
76:RETURN	*****

各設定値をタッチするとテンキーを表示して変更することができます。


## 3 -5 【荷重カーブ表示】



軸 No. 選択	荷重カーブデータをアップロードする軸 No. を入力します。( 1 ~ 1 0 ) 軸 No. をタッチするとテンキーを表示します。
パラメーター	アップロードした荷重カーブデータのパラメーター No. を表示します。( 1 ~ 3 2 )
アップロード	このスイッチをタッチすると選択した[軸 No.]の荷重カーブデータを軸ユニットから順次読み出して表示します。
最大荷重	荷重カーブの最大荷重値(KN)を表示します。
最終距離	荷重カーブの最終距離値(mm)を表示します。

## 3 -6 【動作結果判定ランプ表示】

1 ~ 1 0 軸のプレス動作結果が ACCEPT(OK)の時に点灯します。  
次のプレス動作まで保持します。



### 3 -7 【BYPASS 軸選択】

BYPASS(軸切)状態にする軸を選択します。( 1 ~ 10 軸 )

解除スイッチをタッチすると全ての軸が BYPASS(軸切)状態から RUN 状態に戻ります。







# DSPメインシステム 商品サービス体制

本製品は、基本的に日本国内でご使用されることを前提に販売しております。  
輸出される場合は、必ず当社までご連絡ください。

本製品の内、外国為替および外国貿易管理法に定める戦略物質（または役務）に該当するものを輸出する場合は、同法に基づく輸出許可（または役務取引許可）が必要です。

## お問い合わせ

### ●営業窓口

第一電通株式会社 可児営業

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

本社営業

TEL : 0424-40-1465

FAX : 0424-40-1436

### ●修理・メンテナンス窓口

第一電通株式会社 製造・品質管理

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

### ●技術相談窓口

第一電通株式会社 技術

TEL : 0574-62-5865

FAX : 0574-62-3523

## DDK 第一電通株式会社

可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1

TEL : 0574-62-5865 FAX : 0574-62-3523

本社営業所 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1

TEL : 0424-40-1465 FAX : 0424-40-1436